

Mode d'emploi CHRONOMÈTRE DES TIRS

	Ancien BODET	BODET	Nouveau BODET	Grunenwald (vert)	Grunenwald (noir)	Stramatel (bleu)	Stramatel (gris)
<p>Comment corriger le temps ?</p>	<p>Appuyer sur </p> <p>Ajouter des secondes en appuyant sur </p> <p>Appuyer sur </p>	<p>Sur le CHRONOMETRE :</p> <p>Appuyer sur </p> <p>Ajouter des secondes en appuyant sur </p> <p>Appuyer sur </p>	<p>Appuyer sur </p> <p>Ajouter/ enlever des secondes avec les touches :</p> <p> </p> <p>Appuyer sur </p>	<p>Appuyer sur </p> <p>Mettre le temps voulu avec les chiffres en bas des touches </p> <p>Appuyer sur </p>	<p>Appuyer sur </p> <p>Mettre le temps voulu avec les chiffres en bas des touches </p> <p>Appuyer sur </p>	<p>Appuyer 2" sur </p> <p>+1" avec </p> <p>-1" avec </p> <p>Valider en appuyant sur </p>	<p>Appuyer 2" sur </p> <p>+1" avec </p> <p>-1" avec </p> <p>Valider en appuyant sur </p>
<p>Comment revenir à la au temps précédent en cas de reset erronée ?</p> <p>à tester certain pupitre ont un programmation légèrement différente</p>	<p>Impossible</p>	<p>A tester, différente programmation sur ce pupitre</p>	<p>Appuyer sur </p> <p>(dans les 2" qui suivent l'appui erroné sur RESET)</p>	<p>Appuyer sur </p> <p>Puis sur </p> <p>(si l'appareil est occulté)</p> <p>(Le temps restant avant la dernière remise à 24" est affiché à gauche de la visu)</p>	<p>Appuyer sur </p> <p>Puis sur </p> <p>(si l'appareil est occulté)</p> <p>(Le temps restant avant la dernière remise à 24" est affiché à gauche de la visu)</p>	<p>Appuyer pendant 1" sur la touche </p> <p>(fonction disponible pendant 5 secondes)</p>	<p>Appuyer sur </p> <p>dans la seconde qui suit la remise erronée</p> <p>Quand le décompte est arrêté il n'y a pas de limite de temps pour récupérer la mémoire</p>
<p>Comment couper le klaxon ?</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p> 11 OU  2</p> <p>* selon version</p>	<p> 11 OU  2</p> <p>* selon version</p>	<p></p>	<p> OU </p>